

Кнопка "Удалить"

Кнопка **Удалить** отображается на экране в виде значка «**X**» или «Корзины». Она выводится в строке с названием элемента справочника. Позволяет удалить данный элемент из справочника.

From:
<https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%B0%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B8%D1%82%D1%8C

Last update: 2017/02/22 14:52

