# Настройка «Обмен данными»

*__Меню «Супервизор» → Настройки→ Группа настроек «Обмен данными » __*

Группа настроек «**Обмен данными **» содержит реквизиты, определяющие взаимодействие мобильного устройства с компьютером.**
**Реквизит «***Способ обмена***» может принимать три значения: - Нет обмена;**
**- Текстовые файлы в формате SPR;**
**- Облачный сервис 1С-Касса. Если установлено значение «**Нет обмена**», то остальные реквизиты в данной группе настроек не обрабатываются.**
**Если выбрано значение «**Текстовые файлы в формате SPR**», то приложение может загружать справочники из компьютера или выгружать в компьютер файлы с отчетами (см. Обмен данными) в формате «SPR» (см. Формат файла SPR).

Если выбрано значение «**Облачный сервис 1С-Касса**» ...

В реквизите «***Имя файла справочника***» задается имя файла со справочником, который может быть загружен в программу. Справочник может быть получен из товароучетной системы или создан (отредактирован) в текстовом редакторе.
Мобильное устройство должно быть подключено к интернету. На компьютере, где хранится справочник, должна быть установлена операционная система Windows с сетевой папкой открытой для чтения и записи, в которой находится файл со справочников в формате «SPR».
В текстовом поле реквизита «***Имя файла справочника***» задается имя файла по следующим правилам:

- Сетевой протокол – **smb://** (сокр. от англ. Server Message Block);
- Имя пользователя и его пароль, заданные через двоеточие;
- Символ почтовой «собаки» - **@**;
- IP-адрес компьютера;
- Имя файла со справочником.

*Например:* **smb://pos:123@10.11.12.18/files/pos.spr**

Реквизит «***Автоматически загружать справочник***» определяет способ взаимодействия приложения с загружаемыми справочниками.
Если переключатель у реквизита установлен в положение «Выключено» (значение по умолчанию), то приложение, обнаружив новый файл со справочником, скачивает его, но в базу данных не загружает. Таким образом, могут быть закачены, без загрузки в базу, файлы нескольких справочников. Загрузка их в базу данных приложения выполняется из позиции меню «**Обмен данными**» команда «**Загрузить справочник**».
Если установить переключатель у реквизита «***Автоматически загружать справочник***» в положение «Включено», то, когда приложение обнаружит по указанному адресу новый файл, справочник автоматически скачивается и загружается в базу данных.
Реквизит «***Имя файла отчета***» имеет тот же формат имени файла, что и у файла со справочником, но выгрузка его может быть выполнена только вручную командой «**Выгрузить_отчет** **» меню «**Обмен данными**».

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
**https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%B0:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8&rev=1476730651**

Last update: **2016/10/17 18:57**