

# Имя файла справочника

Параметр определяет файл-источник справочных данных для загрузки. Его значение зависит от параметра [Способ обмена](#).

## Нет обмена

Для этого значения способа обмена параметр игнорируется.

## Облачный сервис

В настройках типа обмена выбираем Обмен через сервис

Для настройки обмена в товароучетной программе понадобится UIN, который пишется выше и токен, который можно получить по кнопке Обновить токен.

## Облачный сервис в формате SPR

В способе обмена данными выбираем Текстовый файл в формате SPR

В имя файла прописываем

```
tlv://
```

Для настройки обмена в товароучетной программе понадобится UIN, который пишется выше и токен, который можно получить по кнопке Обновить токен.

## Текстовые файлы в формате SPR

Если используется формат файлов SPR, ресурсом для хранения файла может быть:

- Windows share
- FTP сервер
- Карта памяти, подключаемая к устройству

## Windows share

Значение параметра формируется следующим образом.

```
smb://<имя пользователя>:<пароль>@<ip>/<ресурс>/<файл>
```

где



```
file://<путь к файлу>
```

где

- путь к файлу - абсолютный путь в файле на носителе

Пример:

```
file:///mnt/usb_storage/files/pos.spr
```

From: <https://wiki.ilexx.ru/> Штрих-М: Документация

Download file:

Last update: 2023/07/02 17:43

