

Начало работы

Запуск программы

Для запуска программы следует нажать значок [ShtrihCash]. После запуска приложения открывается окно «Выберите пользователя» для выбора имени пользователя и ввода соответствующего пароля. Доступ к функциям программы защищен паролем, который назначает пользователю администратор системы. По имени и паролю сотрудника определяются его права (см.[Справочник «Наборы прав»](#)). Для входа в программу следует пройти процедуру [«Авторизация»](#).

Наполнение справочников

Для работы приложения ShtrihCash необходимо заполнить справочники (см.[Справочники](#)). Справочник может быть:

- загружен из текстового файла в формате «SPR»;
- заполнен вручную.

Например.

Для загрузки из файла данных в справочник «Товары» нужной номенклатурой товаров следует:

- в меню «Супервизор» нажать кнопку «Настройки»;
- в группе реквизитов «Обмен данными»:
 - установить «Способ обмена» → «Текстовые файлы в формате SPR»;
 - задать «Имя файла справочника»;
 - при необходимости установить флаг «Автоматически загружать справочник»;
 - если флаг «Автоматически загружать справочник» не установлен, то в меню «Супервизор» следует выбрать функцию «Обмен данными» → «Загрузить справочник».

Для загрузки данных в справочник «Товары» вручную следует:

- выбрать функцию «Настройки» → «Справочники» → «Товары» (см.[Справочник «Товары»](#));
- нажать кнопку «Добавить»;
- ввести реквизиты товара, его штрихкоды, остаток, характеристики товара (если товароучет ведется в разрезе характеристик);
- кнопкой «Ок» или «Сохранить» добавить новый товар в справочник;
- кнопкой «Отмена» выйти из режима ввода товара без записи его в справочник.

Внесение начальных остатков

Начальные остатки товаров вводятся на этапе заполнения справочника «Товары» (реквизит «Остаток» в данных о товаре).

Подключение внешних устройств

Приложение может работать с внешним торговым оборудованием:

- ККМ с фискальным накопителем;
 - Чековый принтер;
 - Банковский терминал;
 - Считыватель магнитных карт;
 - Сканер штрихкодов;
 - Комплекс экипирования;
 - Весы.

В качестве сканера штрихкодов может быть использована камера мобильного устройства.
Для подключения внешних устройств могут использоваться:

- Bluetooth;
 - IP адрес внешнего устройства;
 - USB – порт;
 - Serial port специализированного кассового бокса с СОМ-портом

Подключение внешнего оборудования осуществляется через функцию «Настройки» → «Менеджер оборудования»

From: <https://wiki.illex.ru/> - Штрих-М: Документация
Permanent link: https://wiki.illex.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%BD%D0%BD%D1%87%D0%BD%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%8B&rev=1475566397
Last update: 2016/10/04 10:33

