

Форма с набором доступных действий для выбранного товара

Меню «Супервизор» → Регистрация продаж → Длительное нажатие строки с наименованием товара

Форма с набором доступных действий для выбранного товара вызывается в чеке продажи\возврата длительным нажатием на строку с наименованием товара.

А зависимости от назначенных прав у пользователя в форму выводятся:

- строка для изменения количества товара, если у пользователя есть право «Редактировать количество»;
- кнопка «Сторнировать», если у пользователя есть право «Сторно»;
- кнопка «Скидки», если у пользователя есть право назначать скидки\надбавки (группа «Скидки/Надбавки» справочника «Набор прав»;
- кнопка «Продолжить», нажатие на которую позволяет выйти из данной формы без выполнения каких либо действий.

From:
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Revised date:

Last update: 2017/04/07 08:55

