

# Arcus

Модуль предназначен для подключения платежного терминала, используя библиотеку модуля [Arcus2](#).

## Настройка

### Код валюты

Код валюты, используемой терминалом для проведения операций. Значение по умолчанию 643.

### Название

Указывается текст, который будет использоваться для идентификации пользователем процессинга. Значение по умолчанию «Arcus».

### Чтение карты на кассе

Если флаг установлен, кассовое ПО предложит считать карту своим ридером карт. Если флаг снят, карта будет читаться на терминале.

### Получать ключи при снятии отчета

Если флаг установлен, то после снятия отчета будет выполняться функция получения ключей терминалом.

### Использовать работу с несколькими юр. лицами

Устанавливать флаг рекомендуется при настройке кассового ПО на работу с несколькими юр. лицами, например [Кассир 5: Работа с несколькими ККМ](#). При этом обязательно следует заполнить список юр. лиц.

### Закрывать смену для каждого юр. лица

Настройка имеет смысл только при установленном флаге «Использовать работу с несколькими юр. лицами». Рекомендуется устанавливать флаг только при использовании терминалов, требующих сверки итогов по каждому юр. лицу отдельно.

## **Список юр. лиц**

Определяет набор доступных TID <sup>1)</sup>, а также их соответствие ККМ в кассовом ПО. Список является набором строк, каждая строка определяет соответствие номера юр лица <sup>2)</sup> идентификатору терминала (TID), разделенных знаком [=].

Для редактирования списка используются кнопки «Добавить», «Изменить» и «Удалить».

### **Кнопка "Добавить"**

Производит добавление новой строки в список юр. лиц.

### **Кнопка "Изменить"**

Позволяет редактировать выбранную строку в списке юр. лиц.

### **Кнопка "Удалить"**

Производит удаление выбранной строки в списке юр. лиц.

### **Кнопка "Вызов административного меню"**

При нажатии на эту кнопку производится вызов функции «Административное меню» терминала.

### **Кнопка "О программе"**

Отображает диалог с краткой информацией о модуле.

### **Кнопка "Wikipedia"**

Производит открытие настоящей онлайн справки.

### **Кнопка "OK"**

Производит сохранение настроек и закрытие диалога.

### **Кнопка "Применить"**

Производит сохранение настроек.

### Кнопка "OK"

Производит закрытие диалога настроек.

## Настройка модуля Arcus2

Модуль Arcus2 поставляется компанией [Ingenico](#). Перед настройкой и использование менеджера оплат требуется произвести и установить ПО Arcus2.

### Рекомендации по настройке.

Утилитой «Arcus II Configuration Tool» указывается корректный путь в параметре «Output directory», полный доступ к которому имеет пользователь ОС, запускающий кассовое ПО.

Конфигурационный файл opz.ini должен содержать следующие инструкции:<sup>3)</sup>

```
1=1,1,ОПЛАТА ТОВАРА  
2=1,5,УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТМЕНА  
3=1,11,ВОЗВРАТ ТОВАРА  
5=1,3,ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ  
7=2,1,СВЕРКА ИТОГОВ  
99=3,5,СЛУЖЕБНОЕ МЕНЮ
```

Включение/выключение режима работы с несколькими юр. лицами.

1. На терминал устанавливается соответствующее ПО.
2. В конфигурационном файле включается/выключается опция «USEJL»<sup>4)</sup>.
3. Для включения режима работы с несколькими юр. лицами требуется разрешить запись<sup>5)</sup> в каталог<sup>6)</sup> с файлом ArcCom.dll.
4. Настраивается модуль менеджера оплат Arcus для работы с несколькими юр. лицами.
5. Настраивается кассовое ПО, например [Кассир 5: Работа с несколькими ККМ](#).

<sup>1)</sup>

здесь TID = юр. лицо

<sup>2)</sup>

для Кассир 5 это [Банковский номер кассы](#)

<sup>3)</sup>

Инструкции не окончательные, могут быть изменены в соответствии с рекомендациями технических специалистов со стороны банка.

<sup>4)</sup>

Опция включается для включения режима работы с несколькими юр. лицами

<sup>5)</sup>

Пользователю ОС, запускающему кассовое ПО.

<sup>6)</sup>

Параметр «Module Location» конфигурационной утилиты «Arcus II Configuration Tool».

Last update: 2013/08/09 15:19 менеджер\_оплат:настройка:модули:arcus https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%85%D0%BD%D0%85%D0%84%D0%B6%D0%85%D1%80\_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BD%D0%80%D1%82%D0%BD%D0%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%89%D0%BA%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%84%D1%83%D0%BB%D0%88:arcus&rev=1376047190

From: <https://wiki.ilexx.ru> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

[https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%85%D0%BD%D0%85%D0%84%D0%B6%D0%85%D1%80\\_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BD%D0%80%D1%82%D0%BD%D0%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%80%D0%BE%D0%89%D0%BA%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%84%D1%83%D0%BB%D0%88:arcus&rev=1376047190](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%85%D0%BD%D0%85%D0%84%D0%B6%D0%85%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BD%D0%80%D1%82%D0%BD%D0%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%80%D0%BE%D0%89%D0%BA%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%84%D1%83%D0%BB%D0%88:arcus&rev=1376047190)

Last update: 2013/08/09 15:19

