

# Arcus

Модуль предназначен для подключения платежного терминала, используя библиотеку модуля [Arcus2](#).

## Настройка

### Код валюты

Код валюты, используемой терминалом для проведения операций. Значение по умолчанию 643.

### Название

Указывается текст, который будет использоваться для идентификации пользователем процессинга. Значение по умолчанию «Arcus».

### Чтение карты на кассе

Если флаг установлен, кассовое ПО предложит считать карту своим ридером карт. Если флаг снят, карта будет читаться на терминале.

### Получать ключи при снятии отчета

Если флаг установлен, то после снятия отчета будет выполняться функция получения ключей терминалом.

### Использовать работу с несколькими юр. лицами

Устанавливать флаг рекомендуется при настройке кассового ПО на работу с несколькими юр. лицами, например [Кассир 5: Работа с несколькими ККМ](#). При этом обязательно следует заполнить список юр. лиц.

### Закрывать смену для каждого юр. лица

Настройка имеет смысл только при установленном флаге «Использовать работу с несколькими юр. лицами». Рекомендуется устанавливать флаг только при использовании терминалов, требующих сверки итогов по каждому юр. лицу отдельно.

## Список юр. лиц

Определяет набор доступных TID <sup>1)</sup>, а также их соответствие ККМ в кассовом ПО. Список является набором строк, каждая строка определяет соответствие номера юр лица <sup>2)</sup> идентификатору терминала (TID), разделенных знаком [=].

Для редактирования списка используются кнопки «Добавить», «Изменить» и «Удалить».

### Кнопка "Добавить"

Производит добавление новой строки в список юр. лиц.

### Кнопка "Изменить"

Позволяет редактировать выбранную строку в списке юр. лиц.

### Кнопка "Удалить"

Производит удаление выбранной строки в списке юр. лиц.

### Кнопка "Вызов административного меню"

При нажатии на эту кнопку производится вызов функции «Административное меню» терминала.

### Кнопка "О программе"

Отображает диалог с краткой информацией о модуле.

### Кнопка "Wikipedia"

Производит открытие настоящей онлайн справки.

### Кнопка "ОК"

Производит сохранение настроек и закрытие диалога.

### Кнопка "Применить"

Производит сохранение настроек.

## Кнопка "ОК"

Производит закрытие диалога настроек.

## Настройка модуля Arcus2

Модуль Arcus2 поставляется компанией [Ingenico](#). Перед настройкой и использованием менеджера оплат требуется произвести и установить ПО Arcus2.

### Рекомендации по настройке.

Утилитой «Arcus II Configuration Tool»<sup>3)</sup> указывается корректный путь в параметре «Output directory», полный доступ к которому имеет пользователь ОС, запускающий кассовое ПО.

Конфигурационный файл ops.ini должен содержать следующие инструкции:<sup>4)</sup>

```
1=1,1,ОПЛАТА ТОВАРА
2=1,5,УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТМЕНА
3=1,11,ВОЗВРАТ ТОВАРА
7=2,1,СВЕРКА ИТОГОВ
97=0,167,ЗАГРУЗКА ПАРАМЕТРОВ
99=3,5,СЛУЖЕБНОЕ МЕНЮ
```

Включение/выключение режима работы с несколькими юр. лицами.

1. На терминал устанавливается соответствующее ПО.
2. В конфигурационном файле включается/выключается опция «USEJL»<sup>5)</sup>.
3. Для включения режима работы с несколькими юр. лицами требуется разрешить запись<sup>6)</sup> в каталог<sup>7)</sup> с файлом ArcCom.dll.
4. Настраивается модуль менеджера оплат Arcus для работы с несколькими юр. лицами.
5. Настраивается кассовое ПО, например [Кассир 5: Работа с несколькими ККМ](#).

1)

здесь TID = юр. лицо

2)

для Кассир 5 это [Банковский номер кассы](#)

3)

Запуск производится от имени администратора

4)

Инструкции не окончательные, могут быть изменены в соответствии с рекомендациями технических специалистов со стороны банка.

5)

Опция включается для включения режима работы с несколькими юр. лицами

6)

Пользователю ОС, запускающему кассовое ПО.

7)

Параметр «Module Location» конфигурационной утилиты «Arcus II Configuration Tool».

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрых-М: Документация

Permanent link: [https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80\\_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B8:arcus&rev=1448466595](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B8:arcus&rev=1448466595)

Last update: 2015/11/25 18:49

