

# Inpas Dual Connector

Модуль предназначен для взаимодействия с приложением «Inpas: Dual Connector».

## Настройка

Модуль имеет следующие параметры:

### Код валюты

Код валюты, используемой терминалом для проведения операций. Значение по умолчанию 810.

### Ввод карты на устройстве

Если флаг не установлен, то карта будет считываться средствами кассового ПО. В противном случае чтение карты будет производиться банковским модулем или терминалом.

### Ширина ленты

Данный параметр определяет ширину ленты на устройстве в символах, на котором будут печататься банковские слипы. Значение по умолчанию 36.

## Настройки устройства

### COM-порт

В данном поле указывается номер COM-порта к которому подключено устройство. Устройство подключается к компьютеру через USB интерфейс или через COM-порт. При подключении через USB на компьютере создается виртуальный COM-порт, номер которого можно посмотреть в Управлении компьютером - Диспетчер устройств - Порты (COM и LPT). При подключении напрямую в COM-порт в Диспетчере устройств ничего дополнительно создаваться не будет. Номер порта можно выяснить заранее пройдя по тому же пути, что описан выше для USB.

### Скорость

Указывается скорость устройства, которая настраивается на самом устройстве.

## Биты данных

Указываются количество бит данных, которое настраивается на самом устройстве.

## Чётность

Указывается четность, которая настраивается на устройстве.

## Стоп биты

Указывается количество стоп бит, которое настраивается на устройстве.

## Поток

Указывается способ контроля потока, который настраивается на устройстве.

## ID терминала

На банковском терминале используется несколько виртуальных устройств для возможности работы с разными юр. лицами. Для каждого юр. лица в терминале используется TID информации по которому в кассовой программе нет. Для реализации передачи данных из кассовой программы в банковский терминал настраиваются соответствия. Для настройки соответствий используется параметр ID терминала, в котором указывается номер организации ID виртуального терминала.

Добавить ID можно по кнопке **Добавить**.

Удалить ID можно по кнопке **Удалить**.

## Настройка приложения "Inpas: Dual Connector"

### Часто встречающиеся проблемы при работе в Кассир 5

**1. При закрытии чека получаю ошибку «Не найдена рабочая компонента»** \\ Нужно проверить, что версия не ниже 1.2.1.2

Провести регистрацию dualconnector.dll. **Регистрация делается через regasm.exe**

**2. При закрытии чека получаю ошибку с кодом 99**

Нужно проверить, что в настройках менеджера оплат для терминала указан верный ID. Важно, что ID состоит из двух параметров и выглядит примерно 1-00000002. 1 - это номер кассы, который нужно посмотреть в Кассире 5 в Настройках - Касса.

Если используется несколько ККМ или одна ККМ, но с разными СНО, то нужно в настройках связей ККМ и секций указать номер банковской оплаты. Это номер юрлица, который

запрограммирован в терминале.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

[https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80\\_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB:inpasdualconnector](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB:inpasdualconnector)

Last update: 2020/08/14 15:20

