

Inpas Dual Connector

Модуль предназначен для взаимодействия с приложением «Inpas: Dual Connector».

Настройка

Модуль имеет следующие параметры:

Код валюты

Код валюты, используемой терминалом для проведения операций. Значение по умолчанию 810.

Ввод карты на устройстве

Если флаг не установлен, то карта будет считываться средствами кассового ПО. В противном случае чтении карты будет производится банковским модулем или терминалом.

Ширина ленты

Данный параметр определяет ширину ленты на устройстве, на котором будут печататься банковские сlipы.

Настройки устройства

СОМ-порт

В данном поле указывается номер СОМ-порта к которому подключено устройство. Устройство подключается к компьютеру через USB интерфейс или через СОМ-порт. При подключении через USB на компьютере создается виртуальный СОМ-порт, номер которого можно посмотреть в Управлении компьютером - Диспетчер устройств - Порты (СОМ и LPT). При подключении напрямую в СОМ-порт в Диспетчере устройств ничего дополнительно создаваться не будет. Номер порта можно выяснить заранее пройдя по тому же пути, что описан выше для USB.

Скорость

Указывается скорость устройства, которая настраивается на самом устройстве.

Биты данных

Указываются количество бит данных, которое настраивается на самом устройстве.

Настройка приложения "Inpas: Dual Connector"

From:
<https://wiki.ilexx.ru> · Штрих-М: Документация

Permanent link:
<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%8C%D0%85%D0%8D%D0%85%D0%84%D0%BE%D0%BF%D0%88%D0%80%D1%82%D0%AD%D0%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%89%D0%8A%D0%80%D0%AE%D0%84%D1%83%D0%8B%D0%BB:inpasdualconnector&rev=1407411746>

