Inpas Dual Connector

Модуль предназначен для взаимодействия с приложением «Inpas: Dual Connector».

Настройка

Модуль имеет следующие паарметры:

Код валюты

Код валюты, используемой терминалом для проведения опреаций. Значение по умолчанию 810.

Ввод карты на устройстве

Если флаг не установлен, то карта будет считываться средствами кассового ПО. В противном случаи чтении карты будет производится банковским модулем или терминалом.

Ширина ленты

Данный параметр определяет ширину ленты на устройстве в символах, на котором будут печататься банковские слипы. Значение по умолчанию 36.

Настройки устройства

COM-порт

В данном поле указывается номер COM-порта к которому подключено устройство. Устройство подключается к компьютеру через USB интерфейс или через COM-порт. При подключении через USB на компьютере создается виртуальный COM-порт, номер которого можно посмотреть в Управлении компьютером - Диспетчер устройств - Порты (COM и LPT). При подключении напрямую в COM-порт в Диспетчере устройств ничего дополнительно создаваться не будет. Номер порта можно выяснить заранее пройдя по тому же пути, что описан выше для USB.

Скорость

Указывается скорость устройства, которая настраивается на самом устройстве.

Биты данных

Указываются количество бит данных, которое настраивается на самом устройстве.

Чётность

Указывается четность, которая настраивается на устройстве.

Стоп биты

Указывается количество стоп бит, которое настраивается на устройстве.

Поток

Указывается способ контроля потока, который настраивается на устройстве.

ID терминала

На банковском терминале используется несколько виртуальных устройств для возможности работы с разными юр. лицами. Для каждого юр. лица в терминале используется TID информации по которому в кассовой программе нет. Для реализации передачи данных из кассовой программы в банковский терминал настраиваются соответствия. Для настройки соответствий используется параметр ID терминала, в котором указывается номер организации ID виртуального терминала.; Добавить ID можно по кнопке Добавить.; Удалить ID можно по кнопке Удалить.;

Настройка приложения "Inpas: Dual Connector"

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:inpasdualconnector&rev=1407412761

Last update: **2014/08/07 11:59**