

# Inpas Dual Connector

Модуль предназначен для взаимодействия с приложением «Inpas: Dual Connector».

## Настройка

Модуль имеет следующие параметры:

### Код валюты

Код валюты, используемой терминалом для проведения операций. Значение по умолчанию 810.

### Ввод карты на устройстве

Если флаг не установлен, то карта будет считываться средствами кассового ПО. В противном случае чтении карты будет производится банковским модулем или терминалом.

### Ширина ленты

Данный параметр определяет ширину ленты на устройстве в символах, на котором будут печататься банковские сlipы. Значение по умолчанию 36.

## Настройки устройства

### СОМ-порт

В данном поле указывается номер СОМ-порта к которому подключено устройство.

Устройство подключается к компьютеру через USB интерфейс или через СОМ-порт.

При подключении через USB на компьютере создается виртуальный СОМ-порт, номер которого можно посмотреть в Управлении компьютером - Диспетчер устройств - Порты (СОМ и LPT).

При подключении напрямую в СОМ-порт в Диспетчере устройств ничего дополнительно создаваться не будет. Номер порта можно выяснить заранее пройдя по тому же пути, что описан выше для USB.

### Скорость

Указывается скорость устройства, которая настраивается на самом устройстве.

## Биты данных

Указываются количество бит данных, которое настраивается на самом устройстве.

## Чётность

Указывается четность, которая настраивается на устройстве.

## Стоп биты

Указывается количество стоп бит, которое настраивается на устройстве.

## Поток

Указывается способ контроля потока, который настраивается на устройстве.

## ID терминала

На банковском терминале используется несколько виртуальных устройств для возможности работы с разными юр. лицами. Для каждого юр. лица в терминале используется TID информации по которому в кассовой программе нет. Для реализации передачи данных из кассовой программы в банковский терминал настраиваются соответствия. Для настройки соответствий используется параметр ID терминала, в котором указывается номер организации ID виртуального терминала.

Добавить ID можно по кнопке Добавить.

Удалить ID можно по кнопке Удалить.

## Настройка приложения "Inpas: Dual Connector"

