

Метод CorrectDiscountCard

```
long CorrectDiscountCard();
```

Описание:

Производит корректировку дисконтной карты. Синоним – учет покупки. Доступность метода проверяется функцией [CorrectDiscountCardAllow](#).

Параметры:

Отсутствуют.

Используемые свойства:

[PayType](#), [CardNumber](#), [CardInputType](#), [Amount](#), [CashNumber](#), [CheckNumber](#), [RRN](#), [AuthCode](#), [DiscountAmount](#).

Модифицируемые свойства:

[RRN](#), [AuthCode](#), [MustCommit](#), [StringForPrint](#), [LastError](#), [LastErrorMsg](#).

Возвращаемое значение:

1 – Операция выполнена успешно.

0 – Во время выполнения операции произошла ошибка.

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%BC%D0%85%D0%BD%D0%85%D0%84%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%84%D0%BA%D0%BB%D1%87%D0%85%D0%BD%D0%88%D0%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%84%D1%8B-correctdiscountcard

Last update: 2013/04/14 11:16

