

Свойство CardInputType

```
long CardInputType;
```

Описание:

Чтение и запись. Определяет способ ввода карты. Принимает значения: 0 – ридер магнитных карт, 1 – сканер штрихкодов, 2 – ручной ввод.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

https://wiki.ilexx.ru/docu.php?id=%D0%8C%D0%85%D0%8D%D0%85%D0%84%D0%8E%D0%85%D1%80_%D0%8E%D0%8F%D0%88%D0%8D%D1%82-%D0%8F%D0%8E%D0%84%D0%8A%D0%88%D1%8E%D1%87%D0%85%D0%8E%D0%85%D1%81%D0%82%D0%8E%D0%89%D1%81%D1%82%D0%80-cardinputtype

Last update: 2015/04/16 14:18

