

Свойство LastErrorMsg

```
BSTR LastErrorMsg;
```

Описание:

Только чтение. Содержит текст ошибки выполнения функции.

From:
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-lasterrmsg

Last update: 2013/04/22 16:22

