

Содержание документации

О программе «РМК Кассир»

- Назначение
- Работа с интерфейсом – приложения
- Новости
- Предыдущие версии

Меню «Супервизор»

Авторизация

Регистрация продаж

- Способ выбора товара
- *Из списка товаров «Избранное»*
- *Визуальный подбор товаров*
- *Сканирование штрихкода товара внешним сканером*
- *Сканирование штрихкода товара камерой мобильного устройства*
- Виды оплаты товара
- Сервисное меню

Настройка приложения («Настройки»)

- *Группа настроек "Параметры доступа к настройкам"*
- *Группа настроек "Общие"*
- *Группа настроек "Режимы"*
- *Группа настроек "Авторизация"*
- *Группа настроек "Обмен данными"*
- *Группа настроек "Продавцы"*

- Настройка внешнего оборудования («Менеджер оборудования»)
- *Эмулятор ККМ*
- *ККМ Штрих-М (Bluetooth)*
- *ККМ Штрих-М (IP)*
- *ККМ Штрих-М (SerialPort)*
- *ККМ Штрих-М (USB)*
- *НID сканер штрихкодов*
- *Камера-сканер штрихкодов*
- *Сканер штрихкодов (буфер обмена)*
- *Терминал Ярус-ТТК*

- Настройка пользовательского интерфейса

- Настройка справочников
- *Справочник «Товары»*
- *Справочник «Характеристики товаров»*
- *Справочник «Свойства разрезов характеристик товаров»*
- *Справочник «Штрихкоды характеристик товаров»*
- *Справочник «Пользователи»*
- *Справочник «Продавцы»*
- *Справочник «Набор прав»*
- *Справочник «Дисконтные карты»*
- *Справочник «Платежные карты»*

Обмен данными

- Загрузить справочник
- Выгрузить отчет
- Загрузка весов

Отчеты

- Снять отчет без гашения
- Снять отчет с гашением
- Расширенные отчеты

Товарный учет (Документы)

- Инвентаризация
- Переоценка
- Приходная накладная
- Списание
- Перемещение
- Загрузить документы
- Журнал документов

Выход

From:

<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=playground:playground&rev=1477642924>

Last update: **2016/10/28 11:22**

