Запретить закрытие чека без ввода суммы

Если флаг установлен, то перед закрытием чека продажи необходимо обязательно ввести сумму клиента.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D1%8B:%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B&rev=1379076405

Last update: **2013/09/13 16:46**