UCS

Модуль предназначен для подключения терминала по протоколу EFTPOS. Взаимодействие с терминалом производится через интерфейст RS-232 или TCP/IP.

Настройка

Группа настроек "Терминал"

ID терминала

Целое число длиной 10 символов. Содержит идентификатор терминала с которым производится взаимодействие.

Код валюты

Код валюты, используемой терминалом для проведения опреаций. Значение по умолчанию 810.

Постоперационный таймаут

Время (в секундах), которое ожидает модуль после каждой операции, перед выполнением следующей.

Некоторым терминалам после выполнения операции требуется время для перехода в первоначальное состояние. Время зависит от модели терминала и подбирается опытным путём. Достаточное значение – 10 секунд (значение по умолчанию). В некоторых случаях значение этого параметра уменьшается/увеличивается по согласованию с техподдержкой по оборудованию.

Инициализационный таймаут

Время (в секундах), которое ожидает модуль после инициализации терминала. Достаточное значение – 3 секунды (значение по умолчанию). В некоторых случаях значение этого параметра уменьшается/увеличивается по согласованию с техподдержкой по оборудованию.

Группа настроек "Комуникации"

Способ связи с терминалом

Определяет интерфейс взаимодействия с терминалом. Принимает значения:

- RS 232
- TCP/IP

Если параметр принимает значение «RS 232», доступны настройки: COM порт, Скорость, Таймаут.
Для значения параметра «TCP/IP» доступны настройки: IP терминала, TCP таймаут.

COM порт

Определяет номер последовательного порта в системе, к которому подключен терминал.

Скорость

Определяет скорость передачи данных через COM порт.

Таймаут

Определяет таймаут (в милисекундах) чтения COM порта. Значение по умолчанию 3200.

IP терминала

Под этим названием подразумевается сразу два параметра. Первый – IP адрес терминала в сети (IPv4), второй (правее) TCP-порт.

TCP таймаут

Таймаут (в милисекундах) чтения данных из терминала. 0 – ждать бесконечно. Рекомендуется устанавливать не нулевое значение. Значение подбирается опытным путем, согласовывая с техподдержкой по оборудованию. Подбирать его рекомендуется уменьшая значение, начиная от некоторого (заранее достаточного) значения, например 10000 (10 секунд).

Проверка связи

Нажатие на данную кнопку приводит к отправке запроса инициализации терминалу, используя параметры терминала и параметры комуникации, указанные в соответствующих полях. Если получить ответ не удалось будет выдано сообщение об ошибке. Если ID терминала в ответе не совпал с установленным в настройках, производится корректировка параметра настроек.

Группа настроек "Общие"

Название процессинга

Указывается текст, который будет использоватся для идентификации пользователем процессинга. Значение по умолчанию «UCS».

Использовать подтверждение транзакций

Флаг требуется установить, если терминал работает в режиме подтверждения транзакций (поддерживает COMMIT-ы). Если терминал не настроен на работу в режиме подтверждения транзакций, установка флага будет приводить к ошибками. Устанавливать/снимать флаг рекомендуется только по согласованию с техподдержкой по оборудованию.

Группа настроек "Печать"

Ширина чековой ленты

Параметр определяет, на какую ширину (в символах) форматируется печатная информация. Значение определяется возможностями оборудования, в частности ККМ.

Заголовок чека

Набор строк, которые будут добавлены сверху к каждому слипу, полученному от терминала. Строки должны быть выравнены пробелами с учетом ширины чековой ленты.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:ucs

Last update: **2013/05/24 15:23**